

STELLAR

P40

Datablad: Remote Power Controller

Produkt kode: P40

Revidert: 30/11/2018



1. Last ned Broadlink e-administrere fra Google play (Android) eller app store (IOS).
 - i. Installere den
 - ii. Registrer deg med e-post
2. Åpne programmet og begynn å legge til enheter, for å koble telefonen/nettbrett til broadlink hub.

OBS! Må være i samme WiFi rekkevidde.

3. Plasser telefon-og Broadlink hub nær hverandre. Sammenkoblings modus (Pairing), vises på telefonen lik som nedlasting av app.
4. Trykk på reset-knappen på baksiden av Broadlink hub, evt en kulepenn/nål. Blått LED vil starte å dimme, og sammenkoblingen (Pairing) er opprettet.
5. Søk etter kontrollenheter (P40) i programmet. Skriv og søk etter: STELLAR og du vil se flere kontrollenheter (P40) for terrassevarmerne. F.eks 3stk kontrollenheter, last ned 3 stk. Påse at kontrollenheterne har spenning og sender. Last ned 3 av dem. Alle vil ha unike nummer, som 3031 3032 etc.
5. Sammenkobling av P40 kontrollenhet med virtuelle App-fjernkontrollen på telefonen/nettbrett. Trykk og hold knappen nede på P40 kontrollenhet til en blå LED ring starter blinke, slipp knappen.
6. På Appen, må P-40 kontrollenheter legges til, dem må legges til enkeltvis. Hver kontrollenhet har sin oppkobling, når det er gjort kan man gruppere disse i forskjellige grupper. For gruppe styrt på av, eller enkeltvis.



**Kan kun monteres av virksomhet registrert i Elvirksomhetsregisteret*

<https://www.ibroadlink.com/support/add.html>

STELLAR

© STELLAR TECHNOLOGIES LLC 2018 V1.1 NO